
CLEAR SHOT





1 ストラップの取り付け

2 🚥 電池を入れる

■使用する電池 単4形アルカリ乾電池2本



- * 必ず2本とも新しい、同じ銘柄・種類のものを使用してください。 * Ni-Cd電池は使用しないでください。
- * アルカリ乾電池では約200コマ撮影できます(当社試験条件による)。 k 旅行やたくさん写真を撮られるときは、万一の場合に備えて予備の 電池をご使用ください。特に海外では地域によっては電池の入手が 困難な場合があります。
- 気温が低いときには電池の性能が低下します。電池をポケットの中などで温めてからご使用ください。

フラッシュ発光OKランプが点灯するのに10秒以上かかる場合 は電池を交換してください。

電池ぶたを開けます





電池を入れます



x 必ず先に電池を入れて からフィルムを入れてく ださい。

- ストラップ取り付け部 ファインダー窓 赤目軽減/シャッター予告ランプ フラッシュ発光部 フラッシュスイッチ 撮影レンズ/レンズカバー - レンズカバー開放つまみ 途中巻き戻しボタン





3 0 フィルムを入れる フィルムを入れるときにはレンズカバーを閉めてください。

35mmネガフィルム

ISO 100、200、400、800 X 電池を入れる前にフィルム



x フィルムの装てん・取り出しは、直 射日光を避けて行ってください。 ※撮影途中のフィルムが入っている ときには絶対に裏ぶたを開けない


を入れないでください。

- でください。フィルムを取り出す 場合は、「6 撮影途中でフィルム を取り出すには」をご参照ください。
- 本機は、フィルムを 装てんしたらフィル **ルをスプールにす**へ て巻き付け、撮影さ れたフィルムをパト ローネに巻き込んで いく「プレワインディ ング方式」を採用し ています。

(0) 6 (0) 0 プレワインド 1コマ撮影後 装てん


裏ぶたを開けます

フィルムをゆっくり 入れます



フィルムが奥まで入らないときは入れ直 してください。

フィルムの先端をFILM TIPマークまで 引き出し、スプールの上にのせます



- * スプロケットとフィルムの穴がかみ合っていることを確認してください。 * フィルムの先端がスプールの上にのっていることを確認してください。 : フィルムを長く引き出しすぎたときは、フィルムを一度取り出して、長さを調
- メフィルムカウンターが誤表示されるため、スプロケットに触らないで

節してください。

CHECK フィルムカウンターにフィルム 裏ぶたを閉めます

🖙 フィルムが自動的に送られます。



の撮影可能枚数が表示され

されていないと、フィル

ていることを確認します。

- ムカウンターは "ョ" の ままで、シャッターが切 れません。撮影可能な フィルムを装てんして裏ぶたを閉め フィルムを正しく装てん るのに約20秒かかります(24枚フィ し直してください。
- ルム使用時)。フィルム確認窓からフィルムの在否

を確認できます。

電池容量がなくなっている 場合、フィルムの規定枚数 まで送られないことがあり ますので、ご注意ください。

4 撮影しよう

カメラの構え方







やストラップが掛からないよう にご注意ください。


● 電源を入れます



レンズカバー開放つまみを<>方向にスライド します。


* 撮影前にレンズ部分の保護シールを取り外してください。

2 構図を決めます



被写体から1.2m以上離れてファインダーを のぞきます。

❸ シャッターを切ります



構図が決まったら、シャッターボタンを押します。

- 🞼 シャッター予告ランプが点灯します。 ■ 撮影後、フィルムが次のコマまで送られます。
- フィルムカウンターは減算表示されます。
- * 続けて撮影しない場合は、レンズカバーを閉めてください。


5 0フィルムを取り出す

1 最後の1コマを撮り終わる と、フィルムが自動的に巻 き戻されます。

■ 巻き戻しが完了すると、フィルムカ ウンターに"〇"が表示されます。

GHEGM

必ずモーターが止まり "⑤" が表示されたことを確認してください。




"〇"が表示される前に裏ぶたを開けよう とすると、次のような恐れがありますので ご注意ください。

- フィルムが感光する。
- 次のフィルムを入れたときにすぐに巻き 戻されてしまい、"⊜"が表示される。





フィルムを取り出します



6 0⊴ 撮影途中でフィルムを 取り出すには

レンズカバーを閉め、❶ Q≤ボタンを約1秒間押します。

- ②離すと、巻き戻しが開始されます。
- 巻き戻しが完了すると、フィルムカウンターに "⑤"が表示されます。



- 必ずモーターが止まり "⊜" が表示されたことを確認 してからフィルムを取り出してください。
- x 巻き戻したフィルムは再撮影できません。撮影途 中でフィルムを現像に出したいとき以外はQ±ボ タンを押さないでください。
- ・ Q型ボタンは先端のとがったもので押さないでください。

カメラにフィルムが 入っているときのご注意

フィルムが入っているときは、 絶対に裏ぶたを開けないでくだ

- ☞ フィルムが入っているときに裏ぶ たを開けてしまったら、そのまま 裏ぶたを閉めてください。
- 裏ぶたを閉めると、自動的にフィルム が巻き戻され、"〇"が表示されます。 * 巻き戻されたフィルムは再撮影できま
- **★** ただし、本機はプレワインディング 方式を採用しているため、最後に 撮影した1コマ以外は光カブリから 守られています。


7 4 フラッシュ撮影 (室内・曇天時・日陰・夜間・逆光での撮影)


① フラッシュスイッチを**∮**ON に合わせます。



× フラッシュスイッチを∳ONに合わ せたまま放置すると、雷池が消耗 します。すぐにフラッシュ撮影しな いときはフラッシュスイッチを戻し てください。

フラッシュ発光OKランプが点灯 するまでに10秒以上かかる場合 は、電池を交換してください。





■ フラッシュ撮影距離

フィルム感度によってフラッ シュ光の届く距離が異なりま す。暗いところではフラッシュ 撮影距離に注意して撮影して ください。

フィルム感度	フラッシュ撮影距離
ISO 100	1.2m~2.0m
ISO 200	1.2m~3.0m
ISO 400	1.2m~4.0m
ISO 800	1.2m~6.0m

(カラーネガフィルム使用時)

8 赤目軽減撮影



シャッターボタンを 半押しすると、赤目 軽減ランプが点灯し 約1秒間シャッター

ボタンを半押しした 後、シャッターを切

■赤目現象について

人物を暗いところでフラッシュ撮影した 場合、目が赤く写ることがあります。こ れは、フラッシュの光が目の中で反射す ることにより起こる現象です。赤目を起 こりにくくするためには、赤目軽減撮影 すると共に、

- 撮られる人にカメラの方に視線な 向けてもらう
- なるべく近づいて撮影する
- などするとより効果的です。



CLEAR SHOT

使用説明書

ご使用前に必ずお読みください。







主な仕様

使用フィルム | 135 (35mm)ロールネガフィルム(ISO 100、200、400、800) 画 面 サ イ ズレ ン ズ 24mm×36mm フジノンレンズ 2群2枚構成 f=33mm 1:8 逆ガリレオ式ファインダー 0.67倍 距離調節 機械式シャッター (1/100秒固定) 露光調節 オートローディング方式 フィルム装てん フィルム給送 電動式 プレワインディング方式 自動巻き上げ 自動巻き戻し 途中巻き戻し可能 (途中巻き戻しボタンによる) 内蔵フラッシュ(フラッシュスイッチによるON / OFF切り替え) 充電時間:約6秒 フラッシュ発光OKランプ 赤目軽減機能付き(シャッターボタン半押しでLEDによるプ リ照射) フィルムカウンター 逆算式 単4形アルカリ乾電池 2本 他 レンズカバー閉でシャッター安全ロックおよび充電安全ロック の

100.0mm×78.0mm×39.5mm(突起部除く)

質量(重さ) 120g(電池別) * 仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

このようなときは

■ 操作中このようなときは…

このようなときは	ここをチェック	こうしてください
シャッターが切れ ない。	① レンズカバーが閉まっていませんか。	① レンズカバーを開けてください。
	② フィルムは装てんされていま すか。	② 未使用のフィルムを正しく装てんしてください。
	③ フィルムカウンターに" ④" が 表示されていませんか。	③ 裏ぶたを開け、フィルムの状態を確認します。 ・撮影済みのフィルムが入っている場合は、フィルムを取り出して、未使用のフィルムを装てんしてください。 ・フィルムの先端がFILM TIPマークまで引き出されていない、あるいはFILM TIPマークよりも引き出しすぎている場合は、フィルムの先端がFILM TIPマークに合うようにフィルムの長さを調整し、正しているい。
	④ プレワインド中、フィルム巻き 上げ中に電池を外しませんでしたか。	〈装てんし直してください。④ 故障の原因となりますので、プレワインド中、 フィルム巻き上げ中に電池を外さないでください。
フィルムを入れ て裏ぶたを閉め たが、フィルムカ ウンターが" ⑤ " から進まない。	● フィルムの先端をFILM TIPマー クまで引き出していますか。あ るいはFILM TIPマークよりも引 き出しすぎていませんか。	フィルムの先端がFILM TIPマークに合うように フィルムの長さを調整し、正しく装てんし直して ください。
フィルムを入れ て裏ぶたを閉め たが、フィルムが 巻き戻され、" ⑤ " が表示される。	● フィルムを取り出すときに、 モーターが止まり " G " が表示 される前に裏ぶたを開けません でしたか。	 フィルムを取り出すときには、必ずモーターが止まり"6"が表示されたことを確認してから裏ぶたを開けてください。
プレワインド中、 フィルムの規定枚 数までいかずに 途中で止まってし まった。	●電池容量がなくなっていませんか。	● 新しい電池に交換してください。ただし、電池 を交換してもプレワインドしないことがあり、規 定枚数の撮影ができないことがあります。
途中でフィルム が巻き戻されてし まった。	● フィルムが入っているときに裏 ぶた開放つまみを動かしません でしたか。	フィルムが入っているときには、裏ぶた開放つまみを動かさないようにご注意ください。
フィルムを巻き戻 している途中で止 まってしまった。	電池容量がなくなっていませんか。	● 新しい電池に交換してください。電池交換後、 再度 Q±1 ボタンを押してください。
フィルムを巻き戻し終わっても、フィルムカウンターが" ⑤ "にならない。	スプロケットに触りませんでしたか。撮影中のフィルムを最後まで巻き戻しせずに取り出しませんでしたか。	● スプロケットを右に回して、フィルムカウンター を"⑤"に戻してください。
フラッシュが発光 しない。	① フラッシュスイッチを\$ONに合わせていますか?② フラッシュ発光OKランブが点灯したのを確認してからシャッターを切りましたか。	 ① フラッシュスイッチを
	③ 電池が正しく入っていますか。	③ 単4形アルカリ乾電池2本を正しい向きに入れて ください。

■プリントがこのようなときは...

■ フラントがこのなりはことは…					
このようなときは	ここをチェック	こうしてください			
画面がぽんやりしている。	① 1.2mより近づいて撮影しませんでしたか。	① 1.2m以上離れて撮影してください。			
	② レンズが汚れていませんか。 ③ カメラのブレではありませんか。	② レンズをきれいにしてください。 ③ カメラをしっかり構え、シャッターボタンを静か に押してください。			
画面が暗い。	① 暗いところでのフラッシュ撮影で、被写体が遠すぎませんでしたか。	① 規定のフラッシュ撮影距離内で撮影してください。			
	② フラッシュ撮影時にフラッシュ 発光部に指が掛かっていません でしたか。	② フラッシュ発光部に指を掛けないでください。			
	③ 窓際などの逆光撮影ではあり ませんでしたか。	③ フラッシュ撮影してください。			

製品保証規定

1. 保証の内容

- ご購入後1年以内に万一この製品が故障したときは、保証書を添えてご購入店または富士フイルムサービスステーションにお届 けください。無料で修理いたします。
- つきましては、通常の輸送方法と異なる方法をとった場合(定期便以外を使用した場合)は一部ご負担いただく場合があります。 2. 次の場合は保証期間内でも上記1.の保証規定は適用されません(修理可能の場合は有料で修理をお引き受けします)。
- イ、修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。 ロ、保証書にご購入年月日、販売店名が記入されていない場合、または記載事項を訂正された場合。

- ハ 富士フィルムサービスステーション以びて分解、修理されたもの。 二 欠災、地震、風水害などの天災による相議、故障。 ホ お取扱上の不注意(使用短時裏以外の誤様作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付薫、カメラ内部への水・砂・泥の入り込 みなど)、保管上の不備(高温多湿やナフタリン、しょうのうの入った場所での保管)、お手入れの不備(かび発生など)によ
- り生じた故障。 本体に付帯している付属品類(ストラップなど)および消耗品(電池類など)。
- ・ 中部にいっています。 ・ 前記とがで葬れの真に帰すことのできない原因により生じた故障。 ・ 音配点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。 3. 本製品に対する保証は前記が機能に関われます。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、撮影によって
- 得るであろう利益の損失、精神的な損害など)の補償には応じかねます。 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は前記の保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではあり
- 2. 本保証書の表示についてご不明の点は、使用説明書、カタログなどに記載されている弊社カメラ事業部 営業部かお近くの富士 フイルム営業所や富士フイルムサービスステーションにお問い合わせください。

安全にご使用いただくために

- この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。
- 製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ●この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

▲警告	│ ∴ ∴ 注意
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	

⚠警告

- 絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。
- ★ 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路があり感電する恐れる。 があります。
- ▲ カメラ(電池)が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取り出し てください。発火ややけどの恐れがあります(電池を取り出す際、やけどには十分ご注意ください)。
- フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがあります。 特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください。
- ▲ カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに電池を取り 出してください。発熱・発火の恐れがあります。
- 🛕 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラを使 用しないでください。爆発や発火・やけどの恐れがあります。
- ↑ カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻き 付けると、窒息する恐れがあります。
- 🛕 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。破裂の恐れがあります。
- ── 指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。
- ↑ 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む恐れがあります 万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてください。

企注意

- ↑ カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることがあります。 ▲ 自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影をしないでください。 交通事故などの原因となることがあります。
- 電池の⊕⊖を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液もれにより、発火、けがやる。 周囲を汚損する原因となることがあります。



このマークは、安全性、衛生、環境及び消費者保護に関するEU(欧州 連合)の要求事項を、製品が満足していることを証明するものです。 (CEとはヨーロッパ認定(Conformité Européenne)の略)

取扱上のお願い

- 1. カメラは精密機械ですから、水にぬらしたり、落としたりしてショックを与えないでください。 ①海辺や小雨の中などで使用するときは、水が掛からないようにご注意ください。また、砂の掛かりやすい
- ところには置かないでください。 ②落としたり、固いものにぶつけると故障の原因になります。また、振動が加わるところ(自動車のトランクな ど)に放置しないでください。
- 2. 長時間お使いにならないときは、高温・多湿・有害ガス(タンスの中のナフタリン、しょうのう他)・ホコリなど の影響の少ない、風通しの良いところに保管してください。
- 3. 閉めきった自動車の中などに長時間放置しないでください。 4. 飛行機をご利用の際、未現像のフィルムやフィルムの入ったカメラは機内持ち込みされることをおすすめしま す。預け入れ荷物に入れた場合、X線検査でカブリなどの影響が出る場合があります。
- 5. レンズ、ファインダーなどが汚れたら、ブロアーブラシでホコリを払い、柔らかい布で軽くふきとってください。 それでも取れないときは、富士フイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つ けて、軽くふいてください。アルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。
- 6. フィルム室にホコリがあると、フィルムを傷つけることがあります。 ブロアーブラシで払って清掃してください。 7. フィルムの装てん・取り出しは、直射日光を避けて行ってください。
- 8. このカメラの使用温度範囲は-5℃~+40℃です。
- 9. 寒冷地では電池の性能が低下しますので、衣服の内側に入れるなどして、温めてからご使用ください。なお一 時的に性能の低下した雷池は、常温に戻れば性能が回復します。

OLEAD OLL	ОТ					
製品名 CLEAR SH	<u> </u>	ご購入年月日		年	月	
お名前		様	TEL			
ご住所						
店名印						

アフターサービスについて

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理させていただきます。ご購入店または富士フイルムサービ スステーションに直接お申し出ください。それ以外の責は、ご容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご 不明な点につきましても、下記に記載の弊社カメラ事業部 営業部かお近くの富士フイルム営業所や富士フイルム サービスステーションをご利用ください。

故障した製品についてはご購入年月日、販売店名の記入された、ご購入日より1年以内の保証書が添付されている 場合には、保証書に記載されている内容の範囲内で、無料修理させていただきます。 * 詳しくは、製品保証規定をご覧ください。

●有料修理

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保証期間内であっても、下記のような場合はすべて有料となります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。

- 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。
- 保証書にご購入年月日、販売店名が記入されていない場合、または記載事項が訂正された場合。
- ・富士フイルムサービスステーション以外で分解、修理されたもの。・火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
- お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメラ内部への水・砂・ 泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿やナフタリン、しょうのうの入った場所での保管)、お手入れの 不備(かび発生など)により生じた故障。
- . 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた故障。
- 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。

●修理不能

浸 (冠) 水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思われるもの、および部品の手 当が困難なものなどは修理できない場合もありますので、お近くの富士フイルムサービスステーションにお問い合

●修理部品の保有期間

● 18-24-18-18-19 (1997) この製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお 引き受けいたします。なお、部品保有期間終了後でも修理できる場合もありますので、詳しくはご購入店かお近く の富士フイルムサービスステーションにお問い合わせください。

●修理で依頼に際してのご注章

- 保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保証書を添えてください。
- ご購入店や富士フイルムサービスステーションで、ご指定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。故障の状態によっては、事故となったフィルムなどを添えてくださると修理作業の参考になります。 修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修
- 理しますので、料金が高くなることがあります。
- 修理料全が高く見込まれる修理のときは「○○○円以上は連絡してほしい」と金額をご指定ください。ご指定のないときは2,500円以内の料金で修理完了する場合は修理をすすめさせていただきます。 5. 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避けるため、修理品から取り外してお手もとに保管してくだ
- 6. 修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱などに入れてしっかり包装し、必ず書留小包でお送
- 7. 修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整検査を行いますので、普通修理品の場合は富士フイ ルムサービスステーションで、お預かりしてから通常7~10日位をご予定ください。

●海外旅行中のお贈

海外旅行中に故障した場合は、海外各地の富士フイルム海外現地法人または富士フイルム代理店をご利用くだ さい。富士フイルム海外現地法人、代理店の所在地一覧表はお近くの富士フイルムサービスステーションにおたずねください。なお、海外での修理は対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

● FUJIFILM

富士写真光機株式会社

● お買い上げ製品についてのお問い合わせは… 富士写真光機株式会社 カメラ事業部 営業部 〒331-9624 埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目324番地 TEL (048) 668-2236

●兀賊製品のお向い古わせはこうりじも承りま	9		
富士写真フイルム株式会社 札幌営業所内 (富士写真光機お問い合わせ電話)	₹060-0002	札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館	TEL (011) 218-5575
富士写真フイルム株式会社 仙台営業所内 (富士写真光機お問い合わせ電話)	〒980-0811	仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル	TEL (022) 216-6960
富士写真フイルム株式会社 東京販売部内 (富士写真光機お問い合わせ電話)	〒106-8620	東京都港区西麻布2-26-30	TEL (03) 3406-2387
富士写真フイルム株式会社 名古屋営業所内 (富士写真光機お問い合わせ雷跃)	₹460-0008	名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル	TEL (052) 203-5262
富士写真フィルム株式会社 大阪支社内 (富士写真光機お問い合わせ電話)	〒541-0051	大阪市中央区備後町3-5-11	TEL (06) 6205-6421
富士写真フイルム株式会社 広島営業所内 (富士写真光機お問い合わせ電話)	〒732-0816	広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター	TEL (082) 250-0755
富士写真フィルム株式会社福岡営業所内	〒812-0018	福岡市博多区住吉3-1-1	TEL (092) 281-0255

●お買い上げ製品の修理の受付は…

● 5 RV して製品の博物の学行は… 札 幌:富士フイルルサービスステーション 〒 7660-0002 札幌市中央区 化2条 医4 2 札幌三井ビル別館 仙 舎:富士フイルルサービスステーション 〒 7890-0811 仙の古神書区 ― 書印46-11 仙台第一生命タワービル 第七フォトサロン・果京 石石田:富士フィルルサービスステーション 〒 7650-0002 東京都尼及 田田・19-15 円之ビル 下 10-0005 東京都日・19-18 東京 アイア 大阪 アルスト 19-18 東京 アイア 本版 19-18 東京 大阪 日本 19-18 東京 日本 19-1

- ○本編 日間、祝日、長末年始は特徴をせていたさきます。その他展開等作者させていただく場合があります。 ●来代、名式様、大郎、害士プイルトゲービスステーションは、通常の土壌日(祝日、年末等施、夏斯林駅近外) は雲楽しております。 ただし、受け着し接着のみたなります。 ●並フェトマカレー、美化、大阪は受け渡し乗務のみです。
- ●富士フイルム製品のお問い合わせは… お客様マミュニケーションセンター (月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL(03)3406-2981 富士フイルムホームページ http://www.fujifilm.co.jp/